

Verklebehinweise Haftfolie Stafix® weiß

Damit die Haftfolie zufriedenstellend haften kann, muss sie blasen- und faltenfrei verklebt werden. Die zu beklebende Fläche muss sauber, trocken, glatt und frei von Ölen oder Schmiere, Silikon und anderen Verunreinigungen sein (ggf. gründliche Reinigung, z.B. mit verdünntem Alkohol).

Verklebetemperatur: mind. + 10°C

Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 60°C

ACHTUNG: Bitte vorab prüfen, ob der gewählte Untergrund für die Verklebung von Haftfolie geeignet ist!

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken, wird das Arbeiten mit Baumwollhandschuhen empfohlen.

Um Beschädigungen der Druckschicht zu vermeiden, unbedingt auf glatte Rakelflächen und partikelfreie Oberflächen achten!

Trockenverklebung

Sie benötigen zusätzlich: 1 weichen Verkleberakel

1. Folie am Untergrund ausrichten und anschließend das Trägerpapier an einer Ecke beginnend, nach und nach abziehen (bei kleineren Aufklebern kann das Trägerpapier auch komplett abgezogen werden)
Achtung: Haftfolie nicht zu stark dehnen oder ziehen, dies kann zu Formverlust und Falten führen
2. Folie mit dem Rakel oder Lappen fest andrücken und die Luftblasen gleichmäßig von der Mitte zu den Rändern hin ausstreichen (an den Übergängen zur bedruckten Fläche bitte besonders vorsichtig arbeiten)

Hinweis: Haftfolien können jederzeit abgezogen, neu positioniert oder an anderer Stelle verklebt werden